

```
//Déclaration des variables d'Interruption
```

```
byte interrupt = 0;//A mettre à 1 pour appel du clignotement  
int ComptageInterrupt = 120;//Fréquence clignotement LedCS
```

```
//Déclaration des variables LedCS
```

```
byte varCompteur = 0; // La variable compteur interruption  
#define LedCS digitalWrite (LedAR, !digitalRead(LedAR))// Changement d'état de la LED changement Signal
```

```
//Déclaration des variables des LED
```

```
unsigned char LedAvant = A0; //Sortie led sortie A0  
unsigned char LedArriere = A1;//Sortie led sortie A1  
unsigned char LedAR = A3;//Sortie led accusé réception sortie A3
```

```
//Déclaration des variables du signal DCC
```

```
unsigned char sdcc = 2; //Sortie signal DCC sur sortie 2  
unsigned char sdcc2 = 9; //Sortie signal DCC sur sortie 9
```

```
//Déclaration des variables des Locomotives
```

```
unsigned char NbreLoc2;//Choix des locomotives  
unsigned char PremiereLoc = A4; //Un bouton sur la broche 1  
unsigned char DeuxiemeLoc = A5; //Un bouton sur la broche 2  
unsigned char TroisiemeLoc = 3; //un bouton sur la broche 3  
unsigned char QuatriemeLoc = 4; //un bouton sur la broche 4  
unsigned char CinquiemeLoc = 5; //un bouton sur la broche 5  
unsigned char SixiemeLoc = 6; //un bouton sur la broche 6  
unsigned char SeptiemeLoc = 7; //un bouton sur la broche 7  
unsigned char HuitiemeLoc = 8; //un bouton sur la broche 8
```

```
//Déclaration des boutons en entrée
```

```
unsigned char ArretUrg = 10;//Déclaration bouton Arrêt Urgence Pin 10  
unsigned char NbreLoc = 11;//Déclaration bouton Nombre de Loc Pin 11  
unsigned char VarNbreLoc;//Variable état nombre de loc  
unsigned char ValidTrame = 12;//Déclaration bouton Valid Trame Pin 12
```

```
//Déclaration du bouton en entrée
```

```
unsigned char SensdeMarche = 13;//Déclaration bouton Sens de Marche Pin 13  
unsigned char VarComm5;//Variable état sens de marche
```

```
//Déclaration variable valeur Lue pour potentiomètre de vitesse
```

```
unsigned int ValeurLue; //Détermination de la vitesse par le potentiomètre
```

```
//Déclaration variable de boucle trame de synchronisation
```

```
unsigned char i;//Variable pour la boucle
```

```
//Déclaration des variables de sélection du numéro de locomotive
```

```
int etat1;int etat2;int etat3;int etat4;int etat5;int etat6;int etat7;int etat8;
```

```
//Déclaration des variables de sélection de l'adresse de la locomotive (octet d'adresse)
```

```
unsigned char adr0;unsigned char adr1;unsigned char adr2;unsigned char adr3;  
unsigned char adr4;unsigned char adr5;unsigned char adr6;unsigned char adr7;
```

```
//Déclaration des variables de commande de la locomotive (octet de commande)
```

```
unsigned char comm0;unsigned char comm1;unsigned char comm2;unsigned char comm3;  
unsigned char comm4;unsigned char comm5;unsigned char comm6;unsigned char comm7;
```

```
//Déclaration des variables pour le calcul du OU exclusif (octet de contrôle)
```

```
unsigned char cont0;unsigned char cont1;unsigned char cont2;unsigned char cont3;  
unsigned char cont4;unsigned char cont5;unsigned char cont6;unsigned char cont7;
```

```

void setup()
{
//Calcul de vitesse

TCCR2B = 1 ;//Règle le prescaler à 1 division par 1. 1 cycle d'horloge vaut 0.0625 µs
Serial.begin(9600);
//Déclaration Interruption

cli(); // Désactive l'interruption globale
bitClear (TCCR2A, WGM20); // WGM20 = 0 //Mise à 0 bit WG20 du registre TCCR2A
bitClear (TCCR2A, WGM21); // WGM21 = 0 //Mise à 0 bit WG21 du registre TCCR2A
TCCR2B = 0b00000110; // Mise à 0 bit WG22 du registre TCCR2B et Réglage CS22 à 1, CS21 à 1 et CS20 à 0
//pour une division par 256 (soit 16 micro-s) du signal d'horloge

TIMSK2 = 0b00000001; // Bit TOIE2 à 1 pour autoriser les interruptions locales
sei(); // Active l'interruption globale
////////////////////////////////////

//Déclaration des PINS analogiques en numériques sauf celui utilisé
//pour la détermination de la vitesse (A2) et sens de marche (A0 et A1)
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

//Déclaration sortie DCC
pinMode(sdcc, OUTPUT); //Pin 2 en sortie pour signal DCC
pinMode(sdcc2,OUTPUT); //Pin 9 en sortie pour signal DCC 2
////////////////////////////////////
//Données constante de la trame DCC
adr7 = 0; //Le bit7 d'adresse à 0 signale un octet d'adresse courte
comm7 = 0; //Le bit7 de commande à 0 signale un octet de commande,
//indique un codage de vitesse de 14 ou 28 pas
comm6 = 1; //Le bit6 de commande à 1 signale un octet de commande,
//indique un codage de vitesse de 14 ou 28 pas
////////////////////////////////////
//Déclaration des boutons en entrées
pinMode(ArretUrg, INPUT_PULLUP);//On met le bouton en entrée 10
pinMode(NbreLoc, INPUT_PULLUP);//On met le bouton en entrée 11
pinMode(ValidTrame, INPUT_PULLUP);//On met le bouton en entrée 12
pinMode(SensdeMarche, INPUT_PULLUP);//On met le bouton en entrée 13
////////////////////////////////////
//Déclaration des Locs en entrées
digitalWrite(PremiereLoc, INPUT_PULLUP);//On active la résistance de pull-up
//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
digitalWrite(DeuxiemeLoc, INPUT_PULLUP);//On active la résistance de pull-up
//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
digitalWrite(TroisiemeLoc, INPUT_PULLUP);//on active la résistance de pull-up
//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
digitalWrite(QuatriemeLoc, INPUT_PULLUP);//on active la résistance de pull-up
//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
digitalWrite(CinquiemeLoc, INPUT_PULLUP);//on active la résistance de pull-up
//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
digitalWrite(SixiemeLoc, INPUT_PULLUP);//on active la résistance de pull-up
//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
digitalWrite(SeptiemeLoc, INPUT_PULLUP);//on active la résistance de pull-up

```

```

//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
digitalWrite(HuitiemeLoc, INPUT_PULLUP); //on active la résistance de pull-up
//en mettant la broche à l'état haut
//(mais cela reste toujours une entrée)
////////////////////////////////////

}
////////////////////////////////////
// Routine d'interruption
ISR(TIMER2_OVF_vect) //Interruption par débordement du TIMER 2
{
TCNT2 = 256 - 30; // Préchargement d'une valeur dans TCNT2 pour
//déterminer temps de débordement du TIMER 2 (30 x 16 µS = 0.48 ms)
if (varCompteur++ > ComptageInterrupt && interrupt==1)
// Détermine fréquence de clignotement par variable varCompteur et interrupt à 1
{
varCompteur = 0;
LedCS; //Changement d'état de la LED changement Signal
}
}
////////////////////////////////////

void loop()

{
//Début calcul vitesse
TCNT2 = 0; //Compteur 2 à 0
interrupt = 0; //Remise à zéro de la variable interrupt pour éteindre la LEDCS

////////////////////////////////////
// Détermination de la combinaison des boutons activés, ArrêtUrg ou ValidTrame avec priorité au bouton ArrêtUrg
//Trame Arrêt Urgence
while (digitalRead(ArretUrg) == HIGH && digitalRead(ValidTrame) == LOW)
// Tant que ArretUrg est High et ValidTrame est LOW = Trame Urgence Envoyée Centrale Inopérente pour le reste
{
digitalWrite(LedAR,HIGH); //Lampe CS Allumée, centrale bloquée
TrameArretUrg(); //Envoie Trame Arrêt Urgence
}

//Si Arrêt Urgence est HIGH et ValidTrame est HIGH
//Trame Arrêt Urgence
while (digitalRead(ArretUrg) == HIGH && digitalRead(ValidTrame) == HIGH)
// Tant que ArretUrg est High et ValidTrame est HIGH = Trame Urgence Envoyée Centrale Inopérente pour le reste
{
digitalWrite(LedAR,HIGH); //Lampe CS Allumée, centrale bloquée
TrameArretUrg(); //Envoie Trame Arrêt Urgence
}

// Trame Validation Trame
while (digitalRead(ValidTrame) == HIGH && digitalRead(ArretUrg) == LOW)
// Tant que ValidTrame est High et ArretUrg est LOW = ValidTrame Envoyée Centrale Inopérente pour le reste
{digitalWrite(LedAR,HIGH); //Lampe CS Allumée, centrale bloquée
ArretValidTrame(); //Envoie Trame ValidTrame
}

////////////////////////////////////
//Détermine si le bouton nombre de loc est actif
//valeur bit commande nombre de machine
VarNbreLoc = digitalRead(NbreLoc);

if (VarNbreLoc == HIGH)
{NbreLoc2=1;} // Huit deuxième loc

if (VarNbreLoc == LOW)

```

```

{NbreLoc2=0;} // Huit première loc
////////////////////
//Détermine le sens de marche
//valeur bit commande 5 sens de marche
VarComm5 = digitalRead(SensdeMarche); //valeur bit 5 octet commande :
//bit sens de marche, un seul bouton pour toutes les locs.

//Choisir le sens en fonction du mouvement de la loc avant d'envoyer la salve
if (VarComm5 == HIGH)
{
comm5=1;
PORTC |= (1<<0); //Equivalent à digitalWrite(LedAvant,HIGH)
PORTC &=~ (1<<1); //Equivalent à digitalWrite(LedArriere,LOW)
}
if (VarComm5 == LOW)
{
comm5=0; //Sens marche arrière
PORTC &=~ (1<<0); //Equivalent à digitalWrite(LedAvant,LOW)
PORTC |= (1<<1); //Equivalent à digitalWrite(LedArriere,HIGH)
}
////////////////////
//Détermine le numéro de la locomotive sélectionnée avec position du bouton "nombre de loc"
//Première Loc
etat1 = digitalRead(PremiereLoc); //Choix Loc 1 ou 9
if (etat1 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
AdresseLoc1(); //Appel Adresse loc 1
interrupt=1; //Permet le clignotement de la LEDCS
}
if (etat1 == LOW && (NbreLoc2) == 1) //Choix Loc 9
{
AdresseLoc9(); //Appel Adresse loc 9 (66)
interrupt=1; //Permet le clignotement de la LEDCS
}

//Deuxième Loc
etat2 = digitalRead(DeuxiemeLoc); //Choix Loc 2 ou 10
if (etat2 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
AdresseLoc2(); //Appel Adresse loc 2
interrupt=1; //Permet le clignotement de la LEDCS
}
if (etat2 == LOW && (NbreLoc2) == 1) //Choix Loc 1 ou 10
{
AdresseLoc10(); //Appel Adresse loc 10 (67)
interrupt=1; //Permet le clignotement de la LEDCS
}

//Troisième Loc
etat3 = digitalRead(TroisiemeLoc); //Choix Loc 3 ou 11
if (etat3 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
AdresseLoc3(); //Appel Adresse loc 3
interrupt=1; //Permet le clignotement de la LEDCS
}
if (etat3 == LOW && (NbreLoc2) == 1)
{
AdresseLoc11(); //Appel Adresse loc 11 (68)
interrupt=1; //Permet le clignotement de la LEDCS
}

//Quatrième Loc
etat4 = digitalRead(QuatriemeLoc); //Choix Loc 4 ou 12
if (etat4 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
AdresseLoc4(); //Appel Adresse loc 4
interrupt=1; //Permet le clignotement de la LEDCS
}

```

```

}
if (etat4 == LOW && (NbreLoc2) == 1)
{
  AdresseLoc12();//Appel Adresse loc 12 (69)
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LED
}

//Cinquième Loc
etat5 = digitalRead(CinquiemeLoc);//Choix Loc 5 ou 13
if (etat5 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
  AdresseLoc5();//Appel Adresse loc 5
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}
if (etat5 == LOW && (NbreLoc2) == 1)
{AdresseLoc13();//Appel Adresse loc 13 (70)
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}

//Sixième Loc
etat6 = digitalRead(SixiemeLoc);//Choix Loc 6 ou 14
if (etat6 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
  AdresseLoc6();//Appel Adresse loc 6
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}
if (etat6 == LOW && (NbreLoc2) == 1)
{
  AdresseLoc14();//Appel Adresse loc 14 (71)
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}

//Septième Loc
etat7 = digitalRead(SeptiemeLoc);//Choix Loc 7 ou 15
if (etat7 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
  AdresseLoc7();//Appel Adresse loc 7
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}
if (etat7 == LOW && (NbreLoc2) == 1)
{
  AdresseLoc15();//Appel Adresse loc 15 (72)
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}

//Huitième Loc
etat8 = digitalRead(HuitiemeLoc);//Choix Loc 8 ou 16
if (etat8 == LOW && (NbreLoc2) == 0)
{
  AdresseLoc8();//Appel Adresse loc 8
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}
if (etat8 == LOW && (NbreLoc2) == 1)
{
  AdresseLoc16();//Appel Adresse loc 16 (73)
  interrupt=1;//Permet le clignotement de la LEDCS
}
////////////////////
//Valeur Lue par le convertisseur analogique/numérique en fonction de la position du potentiomètre de vitesse
ValeurLue = analogRead(A2); //la valeur lue sera comprise entre 0 et 1023 (potentiomètre) sur la broche A2

//La tension est égale à : ((ValeurLue*5)/1024)

//En fonction du résultat du convertisseur analogique/numérique,
//positionnement des bits pour régler le pas de vitesse dans la trame.
if (ValeurLue < 10)(comm4=0,comm3=0,comm2=0,comm1=0,comm0=0); //0
else if (ValeurLue > 10 && ValeurLue <= 30)(comm4=0,comm3=0,comm2=0,comm1=1,comm0=0); //1

```

```
else if (ValeurLue > 30 && ValeurLue <= 65)(comm4=1,comm3=0,comm2=0,comm1=1,comm0=0); //2
else if (ValeurLue > 65 && ValeurLue <= 100)(comm4=0,comm3=0,comm2=0,comm1=1,comm0=1); //3
else if (ValeurLue > 100 && ValeurLue <= 138)(comm4=1,comm3=0,comm2=0,comm1=1,comm0=1); //4
else if (ValeurLue > 138 && ValeurLue <= 175)(comm4=0,comm3=0,comm2=1,comm1=0,comm0=0); //5
else if (ValeurLue > 175 && ValeurLue <= 212)(comm4=1,comm3=0,comm2=1,comm1=0,comm0=0); //6
else if (ValeurLue > 212 && ValeurLue <= 249)(comm4=0,comm3=0,comm2=1,comm1=0,comm0=1); //7
else if (ValeurLue > 249 && ValeurLue <= 285)(comm4=1,comm3=0,comm2=1,comm1=0,comm0=1); //8
else if (ValeurLue > 285 && ValeurLue <= 320)(comm4=0,comm3=0,comm2=1,comm1=1,comm0=0); //9
else if (ValeurLue > 320 && ValeurLue <= 360)(comm4=1,comm3=0,comm2=1,comm1=1,comm0=0); //10
else if (ValeurLue > 360 && ValeurLue <= 395)(comm4=0,comm3=0,comm2=1,comm1=1,comm0=1); //11
else if (ValeurLue > 395 && ValeurLue <= 432)(comm4=1,comm3=0,comm2=1,comm1=1,comm0=1); //12
else if (ValeurLue > 432 && ValeurLue <= 467)(comm4=0,comm3=1,comm2=0,comm1=0,comm0=0); //13
else if (ValeurLue > 467 && ValeurLue <= 504)(comm4=1,comm3=1,comm2=0,comm1=0,comm0=0); //14
else if (ValeurLue > 504 && ValeurLue <= 540)(comm4=0,comm3=1,comm2=0,comm1=0,comm0=1); //15
else if (ValeurLue > 540 && ValeurLue <= 577)(comm4=1,comm3=1,comm2=0,comm1=0,comm0=1); //16
else if (ValeurLue > 577 && ValeurLue <= 603)(comm4=0,comm3=1,comm2=0,comm1=1,comm0=0); //17
else if (ValeurLue > 603 && ValeurLue <= 649)(comm4=1,comm3=1,comm2=0,comm1=1,comm0=0); //18
else if (ValeurLue > 649 && ValeurLue <= 687)(comm4=0,comm3=1,comm2=0,comm1=1,comm0=1); //19
else if (ValeurLue > 687 && ValeurLue <= 723)(comm4=1,comm3=1,comm2=0,comm1=1,comm0=1); //20
else if (ValeurLue > 723 && ValeurLue <= 760)(comm4=0,comm3=1,comm2=1,comm1=0,comm0=0); //21
else if (ValeurLue > 760 && ValeurLue <= 796)(comm4=1,comm3=1,comm2=1,comm1=0,comm0=0); //22
else if (ValeurLue > 796 && ValeurLue <= 833)(comm4=0,comm3=1,comm2=1,comm1=0,comm0=1); //23
else if (ValeurLue > 833 && ValeurLue <= 869)(comm4=1,comm3=1,comm2=1,comm1=0,comm0=1); //24
else if (ValeurLue > 869 && ValeurLue <= 906)(comm4=0,comm3=1,comm2=1,comm1=1,comm0=0); //25
else if (ValeurLue > 906 && ValeurLue <= 941)(comm4=1,comm3=1,comm2=1,comm1=1,comm0=0); //26
else if (ValeurLue > 941 && ValeurLue <= 977)(comm4=0,comm3=1,comm2=1,comm1=1,comm0=1); //27
else if (ValeurLue > 977 && ValeurLue <= 1024)(comm4=1,comm3=1,comm2=1,comm1=1,comm0=1); //28
```

////////////////////////////////////

//Calcul du OU Exclusif

```
cont0 = adr0 ^ comm0; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 0 Octet de contrôle
cont1 = adr1 ^ comm1; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 1 Octet de contrôle
cont2 = adr2 ^ comm2; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 2 Octet de contrôle
cont3 = adr3 ^ comm3; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 3 Octet de contrôle
cont4 = adr4 ^ comm4; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 4 Octet de contrôle
cont5 = adr5 ^ comm5; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 5 Octet de contrôle
cont6 = adr6 ^ comm6; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 6 Octet de contrôle
cont7 = adr7 ^ comm7; // ^ Calcul du OU EXCLUSIF bit 7 Octet de contrôle
```

////////////////////////////////////

// Génération des paquets DCC

// Octet de synchronisation

```
for ( i=0; i <= 16; i++)
```

```
{
  bitun(); // La centrale transmet 16 bits à 1
}
```

////////////////////////////////////

```
bitzero(); // Bit à 0 de séparation
```

////////////////////////////////////

//La centrale transmet l'octet d'adresse

```
bitzero();//adr 7
```

```
if (adr6==1) bitun(); // Si bit à 1
if (adr6==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (adr5==1) bitun(); // Si bit à 1
if (adr5==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (adr4==1) bitun(); // Si bit à 1
if (adr4==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (adr3==1) bitun(); // Si bit à 1
if (adr3==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (adr2==1) bitun(); // Si bit à 1
if (adr2==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (adr1==1) bitun(); // Si bit à 1
if (adr1==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (adr0==1) bitun(); // Si bit à 1
if (adr0==0) bitzero(); // Si bit à 0
```

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

```

// Bit à zéro de séparation
bitzero();
////////////////////////////////////
//La centrale transmet l'octet de commande

bitzero();//comm 7
bitun();//comm 6

if (comm5==1) bitun(); // Si bit à 1
if (comm5==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (comm4==1) bitun(); // Si bit à 1
if (comm4==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (comm3==1) bitun(); // Si bit à 1
if (comm3==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (comm2==1) bitun(); // Si bit à 1
if (comm2==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (comm1==1) bitun(); // Si bit à 1
if (comm1==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (comm0==1) bitun(); // Si bit à 1
if (comm0==0) bitzero(); // Si bit à 0
////////////////////////////////////
// Bit à zéro de séparation
bitzero();
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
//La centrale transmet l'octet de contrôle
if (cont7==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont7==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (cont6==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont6==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (cont5==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont5==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (cont4==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont4==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (cont3==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont3==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (cont2==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont2==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (cont1==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont1==0) bitzero(); // Si bit à 0
if (cont0==1) bitun(); // Si bit à 1
if (cont0==0) bitzero(); // Si bit à 0
////////////////////////////////////
// Bit à un de fin de transmission
bitun();
////////////////////////////////////
// Pause émission de 26 zéros (5ms) avant nouvelle transmission
for ( i=0; i<=25; i++)
bitzero();
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
duree =TCNT2;//En cycle d'horloge
Serial.println (duree);
}//Fermeture void loop
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
// Génère un bit ZERO
void bitzero()
{
PORTD &=~ (1<<2);//Equivalent à digitalWrite(sdcc,LOW), Sortie sdcc, état bas
PORTB |= (1<<1);//Equivalent à digitalWrite(sdcc2,HIGH), Sortie sdcc2, état haut
delayMicroseconds(105); // Pause de 105 microsecondes
PORTD |= (1<<2);//Equivalent à digitalWrite(sdcc,HIGH), Sortie sdcc, état haut
PORTB &=~ (1<<1);//Equivalent à digitalWrite(sdcc2,LOW), Sortie sdcc2, état bas
delayMicroseconds(105); // Pause de 105 microsecondes
}

```

```
////////////////////////////////////
// Génère un bit à UN
void bitun() //Génère un bit à 1
{
PORTD &=~ (1<<2);//Equivalent à digitalWrite(sdcc,LOW), Sortie sdcc, état bas
PORTB |= (1<<1);////Equivalent à digitalWrite(sdcc2,HIGH), Sortie sdcc2, état haut
delayMicroseconds(58); // Pause de 58 microsecondes
PORTD |= (1<<2);//Equivalent à digitalWrite(sdcc,HIGH), Sortie sdcc, état haut
PORTB &=~ (1<<1);//Equivalent à digitalWrite(sdcc2,LOW), Sortie sdcc2, état bas
delayMicroseconds(58); // Pause de 58 microsecondes
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 1
void AdresseLoc1()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 0;adr2 = 0;adr1 = 0;adr0 = 1;
interrupt=1;
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 2
void AdresseLoc2()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 0;adr2 = 0;adr1 = 1;adr0 = 0;
interrupt=1;
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 3
void AdresseLoc3()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 0;adr2 = 0;adr1 = 1;adr0 = 1;
interrupt=1;
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 4
void AdresseLoc4()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 0;adr2 = 1;adr1 = 0;adr0 = 0;
interrupt=1;
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 5
void AdresseLoc5()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 0;adr2 = 1;adr1 = 0;adr0 = 1;
interrupt=1;
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 6
void AdresseLoc6()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 0;adr2 = 1;adr1 = 1;adr0 = 0;
interrupt=1;
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 7
void AdresseLoc7()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 0;adr2 = 1;adr1 = 1;adr0 = 1;
interrupt=1;
}
////////////////////////////////////
// Positionne l'adresse de la loc 8
void AdresseLoc8()
{
adr6 = 0;adr5 = 0;adr4 = 0;adr3 = 1;adr2 = 0;adr1 = 0;adr0 = 0;
interrupt=1;
}
}
```



```
//bit zero
bitzero();

////////////////////////////////////
//Octet de données 1
bitzero();bitzero();bitzero();bitzero();
bitzero();bitzero();bitzero();bitzero();

////////////////////////////////////
//Bit de séparation
//bit zero
bitzero();

////////////////////////////////////
//Octet de données 2
bitzero();bitun();bitzero();bitun();bitzero();
bitzero();bitzero();bitun();

////////////////////////////////////
//Bit de séparation
//bit zero
bitzero();

////////////////////////////////////
//Octet de données 3
bitzero();bitun();bitzero();bitun();
bitzero();bitzero();bitzero();bitun();

////////////////////////////////////
//Fin de transmission
//bit un
bitun();

////////////////////////////////////
// Pause émission de 26 zéros (5ms) avant nouvelle transmission
for ( i=0; i<=25; i++)
bitzero();

} // Fin Void TrameArretUrg()

////////////////////////////////////
// Génère la trame ValidTrame
void ArretValidTrame()//Clignote si aucune action?
{
//Bit de Synchronisation 16 bit à 1

bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();
bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();bitun();

////////////////////////////////////
//Bit de séparation
//bit zero
bitzero();

////////////////////////////////////
//Octet de données 1
bitun();bitun();bitun();bitun();
bitun();bitun();bitun();bitun();

////////////////////////////////////
//Bit de séparation
//bit zero
bitzero();

////////////////////////////////////
//Octet de données 2
bitzero();bitzero();bitzero();bitzero();
```

```
bitzero();bitzero();bitzero();bitzero();
```

```
////////////////////////////////////
```

```
//Bit de séparation
```

```
//bit zero
```

```
bitzero();
```

```
////////////////////////////////////
```

```
//Octet de données 3
```

```
bitun();bitun();bitun();bitun();
```

```
bitun();bitun();bitun();bitun();
```

```
////////////////////////////////////
```

```
//Fin de transmission
```

```
//bit un
```

```
bitun();
```

```
////////////////////////////////////
```

```
// Pause émission de 44 un (5 ms)avant nouvelle transmission
```

```
for ( i=0; i<=44; i++)
```

```
bitun();
```

```
}// Fin Void ArretValidTrame()
```